Оборудование фирмы REXTER

Труборез Exact PipeCut 460 Pro Series



Технические характеристики

Мощность:	2500 Вт
Напряжение питания:	230 В / 50–60 Гц
Обороты на холостом ходу:	I (низкая) = 1900 об/мин, II (высокая) = 2885 об/мин
Диаметры дисков:	Штатно 165 мм, дополнительно можно использовать 140мм, 180мм или 190мм
Посадочное место:	62 мм
Максимальная нагрузка на опоры:	465кг (на 3 опоры)
Размеры:	310 x 500 x 530 мм
Вес:	17,7 кг
Диапазон резки Ø (OD):	100мм – 460мм
Максимальная толщина стенок трубы:	Сталь
Пластик:	50мм (2")
Резка следующих материалов труб:	подходит для резки всех материалов труб таких как сталь, все виды пластиков, нержавейка, чугун, алюминий и др.

ОСОБЕННОСТИ EXACT :

Чрезвычайно безопасен в использовании Легко учиться, легко работать Отбиваются деньги за очень

короткий промежуток времени Более мощный мотор 2500 W Лазерный индикатор для точной резки Улучшенный регулировочный механизм Электронная защита от перегрузок Электроника с диагностикой ошибок

Стандартный комплект Exact

1. Сумка PipeCut Bag 3
2. Труборез Exact PipeCut 460 PRO
3. Инструкция по применению
4. Шестигранные ключи 2мм и 5мм, установлены в рукоятку трубореза
5. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкцией по работе с труборезами EXACT
6. Отрезной диск TCT 165, установлен на труборезе.

Решения Exact

При возникновении проблем в работе трубореза благодаря количеству вспышек возможно определить какая именно ошибка произошла

Кол-во вспышек	Описание ошибки
1	Частота сети слишком высока
2	Частота сети слишком низкая
3	Искаженное напряжение сети
4	Напряжение сети слишком высокое
5	Внутренняя ошибка
6	Слишком высокий или низкий ток во время плавного пуска
7	Отсутствие сигнала скорости во время плавного пуска (перегрузка двигателя, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
8	Открытый датчик скорости во время плавного пуска
9	Сигнал датчика скорости недействителен при плавном пуске (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком велико)
10	Перегрузка двигателя во время работы
11	Перегрузка двигателя во время без нагрузки , во время свободного вращения - охлаждения
12	Перегрузка двигателя при ошибке датчика температуры
13	Отсутствие сигнала скорости во время работы (мотор перегружен, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
14	Датчик скорости открыт во время работы
15	Сигнал датчика скорости недействителен во время работы (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком высоко)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru