Оборудование фирмы

Датчик давления масла аварийный для двигателя Yanmar 3TNV70, 3TNV76, 3TNV82, 3TNE68

Запчасти для двигателя Yanmar в широком ассортименте. Янмар используется в совершенно различных отраслях .



Датчик давления масла аварийный TNV для двигателя Yanmar

вес: 0,5 кг.

Устанавливается в блок цилиндров.

Как заказать запчасть

Для заказа запчасти на двигатель Yanmar необходимо: указать модель запчасти для Вашего двигателя, в Окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать нужные для Вас характеристики. Чем больше информации, тем более быстро и качественно будет подобрана необходимая запчасть для вашего двигателя Yanmar.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru