Оборудование фирмы FERRI

## Косилка на трактор FERRI ZMTE 2000 PRO с ножами

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории – окосов обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZMTE повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью от 50 до 80 л.с.



### Технические характеристики

| Модель косилки: | ZMTE 1600 | ZMTE 1800 | ZMTE 2000 |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.: | 50-80 | 60-80 | 70-80 |
| Минимальный вес трактора, кг: | 2200 | 2400 | 2600 |
| Минимальная ширина трактора, мм: | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ширина среза, мм: | 1640 | 1840 | 2040 |
| Максимальное боковое смещение, мм: | 2800 | 3000 | 3200 |
| Угол поворота головки, градусов: | 45/90 | | |
| Вес, кг: | 532 | 610 | 636 |
| Ротор: | 6-рядный, спиральный | | |
| Тип лезвий: | Y-образные или молотки | | |
| Количество лезвий: | 40 (20) | 48 (24) | |
| Количество ремней: | 3 | | 4 |
| ВОМ трактора, об/мин: | 540 | | |
| Скорость лопасти, м/сек: | 46 | 50 | |
| Максимальный диаметр скашивания, мм: | До 30 (40) | | |
| Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм: | 140 | | |
| Фронтальная и тыльная защита режущей головки: | есть | | |

### Преимущества косилки ZMTE

Сцепление обгона коробки передач Коробка передач устанавливается за пределами крышки коробки передач (больше бокового скольжения и меньше угла наклона вала ВОМ) Гидравлический цилиндр

бокового переключения передач, установленный в параллельных рычагах для лучшей защиты во время работы Гидравлический цилиндр для позиционирования головки Поворотный шарнир и параллелограммные рычаги на самосмазывающейся втулке Термо обработанные штифты Регулируемый по высоте ролик Ø мм 140 Передняя гарда с металлическими закрылками Усиленный вал отбора мощности

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru